

故障かなと思ったら

症状

対処方法

電源が入らない	■接続した機器（パソコンなど）の電源は入っていますか。 →接続した機器の電源を入れてください。 ■USB プラグ又は AC アダプターが USB 端子又はコンセントに接続されていますか。 →P3 の「④」の接続で電源が入ります。ご確認ください。
音が聞こえない	■接続した部分が外れていたり、外れかかっていませんか。 →P3 の①～④の接続を確認してください。 ■接続した機器（パソコンなど）の音量が消音になってしまっていますか。 →接続した機器の消音を解除してください。
左右のスピーカーの音が逆になっている	■左右のスピーカーの位置を逆に配置してください。
再生時に雑音が混ざる	■オーディオ端子にプラグが正しく接続されていますか。 →プラグを正しく接続してください。

■上記を確認しても症状が改善されない場合は、電源を切りお買上げの販売店又はサービスセンターにご相談ください。

製品仕様

電 源	専用 AC アダプター	入力：AC100V 50/60Hz 200mA (MAX) 出力：DC6.0V 600mA
	USB	DC5.0V
インピーダンス	4Ω	
最 大 出 力	3W+3W	6W
再生周波数帯域	200Hz	～ 15,000Hz
外 形 尺 法	W51×D63×H220mm	
質 量	約 570g	

安全上のご注意

金属物などの異物を入れない	本体を水につけたり、水をかけたりしない
隙間などから金属物などの異物を入れないでください。機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因となります。  禁止	本体は防水ではありません。 機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因となります。  禁止
雷が鳴りだしたら電源プラグに触れない	乳児の手の届くところで使わない

この製品は、国内専用です。

△ 注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

設置時・設置場所のご注意	USB プラグや AC アダプターを抜いて移動する
 不安定な場所に置かないでください。 機器が落ちたり倒れたりしてけがをする  禁止 恐れがあります。	設置場所を大きく変更する場合は、USB プラグや AC アダプターを差し込み口から抜いてください。 ※接続したまま移動すると USB ケーブルが傷ついて、火災や感電の原因となります。
 高温になる場所には置かないでください。 また、そのような場所で使わないでください。変形・変色や火災の原因となります。  禁止	お手入れの際は、シンナー・ベンジン・アルコールを使用しない
 湿けむりや湯気の当たる所、湿気やほこりの多い所には置かないでください。 油・水分・ほこりがついた部分を電気が伝わり、火災や感電の原因となります。  禁止	本体の破損や変色の原因となります。
 音量に気を付ける	スピーカーの中央周辺を押さない

音量に気を付ける

聴力障害や近隣の迷惑になる恐れがあります。
 嚴守

スピーカーの中央周辺は、音の振動を伝え
るためやわらかくなっています。
故障の原因となりますので押さないでくだ
さい。

同梱品

ご使用前にご確認ください。

